

AIR FOGGER PI

PISTOLA DE NEBULIZACIÓN PORTATIL

Código I-29-241, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Pistola de nebulización portátil con acople rápido de 1/2" llave de paso, gatillo activador, punta de acero inoxidable para la salida de la nebulización, adicional cuenta con 10 boquillas para el ajuste de la dilución y manguera de succión.

INSTRUCCIONES DE USO.

Revisar en las especificaciones técnicas el tipo de boquilla que se requiera (identificadas según el color) y ajustarla en el dispositivo de color azul que se encuentra en la punta del equipo; después, conectar la manguera de succión (asegurarse de que este bien conectado) del producto a aplicar y conectar el acople rápido de la manguera del aire a la punta inferior del equipo asegurándose que el acoplamiento este perfecto y sin fugas.

Abrir gradualmente la llave de paso que se encuentra antes del gatillo y presionar después; comprobar la succión del producto y la salida continua del mismo.

Para **más información** consultar con su asesor comercial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Tipos de boquilla según color:

Brown (Marrón): 0,56 oz/min.

Clear (Claro): 0,88 oz/min.

Bright purple (Morado brillante): 1,38 oz/min.

White (Blanco): 2,15 oz/min.

Pink (Rosado): 2,93 oz/min.

Corn yellow (Amarillo maíz): 3,84 oz/min.

Dark green (Verde oscuro): 4,88 oz/min.

Orange (Naranja): 5,77 oz/min.

Gray (Gris): 6,01 oz/min.

Light green (Verde claro): 7,01 oz/min.

Somos la **Química** en su **Industria**



AIR FOGGER PI

PISTOLA DE NEBULIZACIÓN PORTATIL

Código I-29-241, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Alcance de la nebulización: 5 mts.

Dimensión de unidad: 39 cm.

Unidad de peso: 650 grms.

Presión del aire: se necesita mantener el aire en un rango de 60 a 70 psi continuos, no sobre pasar los 150 psi.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Observaciones de la manguera para el acople:

Manguera de compresor de aire neumático de 1/2", enchufe de acoplamiento rápido, conjunto de conector de zócalo aplicado a herramientas neumáticas, industria automotriz, compresor de aire etc.

Otras observaciones y recomendaciones:

- No operar el equipo en vacío por más de 1 minuto.
- No dejar caer o golpear el equipo.
- Antes utilizar el equipo con otro tipo de desinfectante hacer un enjuague con solo agua (hacer le proceso normal utilizando en la succión solo agua hasta que se evidencie la limpieza interna del equipo)

ILUSTRACIÓN DEL EQUIPO.



Somos la Química en su Industria

