

KIT DE LACTI PI L.E

KIT PARA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO LACTI PI

Código I-29-279, Versión 0, Julio 1 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un kit químico de pruebas para analizar las diluciones de **LACTI PI** (Ácido láctico) de 5000 a 20000 ppm.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Configuración completa ya que viene con todos los reactivos e instrumentos necesarios para su calculo.
- Fácil de entender y de alta resolución.
- Producto con materias primas nacionales.

INSTRUCCIONES DE USO.

Purgar el vaso con **LACTI PI** diluido a analizar y tomar un volumen para las siguientes diluciones:

Dilución:

1:50 : vol. LACTI PI diluido: 1mL, volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 2mL , **concentración en ppm:**20540.

1:75 : vol. de LACTI PI diluido: 3mL, volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 4mL , **concentración en ppm:**13782.

1:100 : vol. de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 5,7mL , **concentración en ppm:** 10360.

1:150 : vol de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 3,9mL , **concentración en ppm:** 6938.

1:200 : volumen de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 3mL , **concentración en ppm:** 5225.

A continuación :

Adicionar 2 gotas del reactivo 1 y agitar.

Agregar con una jeringa lentamente el reactivo 2 y agitar la muestra mientras se realiza esta operación.

Cuando la muestra cambie de transparente a rosado y el color permanezca, tomar el dato del volumen de reactivo 2 gastado.

Para más información, leer el folleto informativo del producto.

Somos la **Química** en su **Industria**



KIT DE LACTI PI L.E

KIT PARA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO LACTI PI

Código I-29-279, Versión 0, Julio 1 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango de trabajo del kit: 5000 a 20000 ppm

Reactivo 1 (Indicador): 30ml.

Reactivo 2 (Base): 120ml.

Jeringa: 5ml.

Recipiente 1: 30ml.

Manual de instrucciones: x1 folleto explicativo de uso.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.



Somos la **Química** en su **Industria**

