

KIT DE ORGANIC PI AQUALIFE

KIT PARA DETERMINACIÓN DE DILUCIÓN DE ORGANIC PI

Código I-29-274, Versión 0, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un kit químico de pruebas para analizar las diluciones de **ORGANIC PI**.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Configuración completa ya que viene con todos los reactivos e instrumentos necesarios para su calculo.
- Fácil de entender y de alta resolución.
- Estandarizado por laboratorio AQUALIFE para determinar concentraciones adecuadas de uso de ORGANIC PI en un rango de medición de 10 a 200 partes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO.

Prepare la solución de **ORGANIC PI** en el rango recomendado de 1:10 (10% v/v) hasta 1:200 (0,5% v/v) partes de agua.

Purge el vaso precipitado con la dilución **ORGANIC PI** a analizar. Medir un volumen de 50 mL de la solución preparada.

A continuación :

Adicionar 2 gotas del reactivo 1 y agitar. La solución mantendrá el aspecto transparente e incoloro.

Con una pipeta plástica o jeringa mida una cantidad de Reactivo 2. Agregue lentamente, agite la muestra mientras realiza la operación.

Cuando la muestra cambie de transparente a rosado y el color permanezca, tomar el dato del volumen de reactivo 2 gastado.

Para confirmar el dato de la dilución preparada de producto **ORGANIC PI** emplee la siguiente formula:

$$\text{Dilución: } \frac{30}{\text{Volumen en mL del Reactivo 2 empleado}}$$

Para más información, leer el folleto informativo del producto.

Somos la **Química** en su **Industria**



KIT DE ORGANIC PI AQUALIFE

KIT PARA DETERMINACIÓN DE DILUCIÓN DE ORGANIC PI

Código I-29-274, Versión 0, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango de trabajo del kit: Entre 1:10 y 1:200 partes de agua.

Reactivo 1 (Indicador): 30ml.

Reactivo 2 (Base): 120ml.

Jeringa.

Recipiente 1: 30ml.

Manual de instrucciones: x1 folleto explicativo de uso.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.



Somos la Química en su Industria

