

TIRILLAS MEDICIÓN ÁCIDO PERACÉTICO

TIRILLAS PARA LA MEDICIÓN DE ÁCIDO PERACÉTICO

Código I-29-231, Versión 1, Enero 26, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Las tirillas de ácido peracético son una forma rápida y conveniente de medir niveles altos de ácido peracético.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Mide rápidamente altos niveles de ácido peracético.
- Fácil de utilizar en cualquier lugar.

APLICACIONES.

Las tirillas de ácido peracético se utilizan en muchas aplicaciones de saneamiento, incluidos el procesamiento de alimentos, la industria láctea, la industria de bebidas, plantas de conservas, torres de enfriamiento, tratamiento de agua potable, avícolas e industrias cárnicas. Use para monitorear rápida y efectivamente los niveles de desinfectante.

INSTRUCCIONES DE USO.

Sumerja la tirilla de Acido peracético (Rango Alto)
Mantenga la tira nivelada por 10 segundos (No retirar el exceso de agua).

Compare la tirilla con la tabla de colores.

Deseche la tira después de 30 segundos.

PROVINAS S.A.S recomienda escanear el siguiente código QR para conocer el paso a paso del uso de las tirillas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango: 0 – 1000 ppm

Puntos de coincidencia de color: 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Número de pruebas: 50 unidades

Somos la **Química** en su **Industria**



TIRILLAS MEDICIÓN ÁCIDO PERACÉTICO

TIRILLAS PARA LA MEDICIÓN DE ÁCIDO PERACÉTICO

Código I-29-231, Versión 1, Enero 26, 2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Evitar la exposición a la luz solar y la humedad.
- Mantener las manos protegidas y fuera del agua de medición.
- Una vez retirada las tirillas necesarias de la caja cierre adecuadamente la misma.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.



Somos la **Química** en su **Industria**

