

KIT DE LACTI PI AQUALIFE

KIT PARA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO LACTI PI

Código I-29-267, Versión 0, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un kit químico de pruebas para analizar las diluciones de **LACTI PI** (Ácido láctico) de 5000 a 20000 ppm.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Configuración completa ya que viene con todos los reactivos e instrumentos necesarios para su calculo.
- Fácil de entender y de alta resolución.
- Producto con materias primas internacionales.
- Estandarizado por laboratorio AQUALIFE para determinar concentraciones adecuadas de uso de LACTI PI con una solución analítica de una base de concentración 0,1 N.

INSTRUCCIONES DE USO.

Purgar el vaso con **LACTI PI** diluido a analizar y tomar un volumen para las siguientes diluciones:

Dilución:

1:50 : vol. LACTI PI diluido: 1mL, volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 2mL , **concentración en ppm:**20540.

1:75 : vol. de LACTI PI diluido: 3mL, volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 4mL , **concentración en ppm:**13782.

1:100 : vol. de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 5,7mL , **concentración en ppm:** 10360.

1:150 : vol de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 3,9mL , **concentración en ppm:** 6938.

1:200 : volumen de LACTI PI diluido: 5mL , volumen de reactivo 2 (mL+/-2mL): 3mL , **concentración en ppm:** 5225.

A continuación :

Adicionar 2 gotas del reactivo 1 y agitar.

Agregar con una jeringa lentamente el reactivo 2 y agitar la muestra mientras se realiza esta operación.

Cuando la muestra cambie de transparente a rosado y el color permanezca, tomar el dato del volumen de reactivo 2 gastado.

Para más información, leer el folleto informativo del producto.

Somos la **Química** en su **Industria**



KIT DE LACTI PI AQUALIFE

KIT PARA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO LACTI PI

Código I-29-267, Versión 0, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango de trabajo del kit: 5000 a 20000 ppm

Reactivo 1 (Indicador): 30ml.

Reactivo 2 (Base): 120ml.

Jeringa: 5ml.

Recipiente 1: 30ml.

Manual de instrucciones: x1 folleto explicativo de uso.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO.



Somos la Química en su Industria

